

WIFI 打印机设置

1、打开光盘里"Tools"文件夹里"XPrinter V3.0C"文件,打开 XPrinter 软件,按步骤设置打印 机。如图:

通讯端口选择 打印机选择 并口 申口 2 USB 网口 并口设置 申口设置 ○COM1 9600 RTS 「印口设置 0COM1 9600 RTS ○ 「印口设置 192 163 1 100 原用 新的IP地址: 192 163 1 100 设置IP 网络监控 新的IP地址: 192 163 1 100 设置IP 网络监控 新的ID: 0 0 0 0 0 0 0 打印内容: 次数: 1 I HEX 清空 目动发送 周期 500 ms 切纸 双迎使用专业Pos票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机: 1 1 1 1 1 1 1 1 X2世使用专业Pos票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印和: 1	APrinter V3	0.0C	
井口设置 中口设置 COM1 9600 RTS M口设置 192.168.1.100 刷新 打印机P: 192.168.1.23.100 连接测试 Ping 新的P地址: 192.168.1.100 设置IP 网络监控 新的P地址: 192.168.1.100 设置IP 网络监控 新的ID: 0.00.0 设置ID (设置ID后四位) 打印内容: 次数: 1 自动发送 周期 500 ms 切纸 双迎使用专业POS票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机! 3 打印 切纸 开线箱 繁体测试 驱动打印 -4 高级 KINFE 珠海极速电子科技有限公司 English KAS性、实时显示打印状态! Copyright(C) J.SPEED	□通讯端口选择 ◎ 并口	打印机选择 串口 2 ● USB ◎ 网口 ◎ XP-58 ◎ XP-76	1 • XP-80
网口设置 本机吗: 192.168.1.10 刷新 打印机P: 192.168.123.100 连接测试 Ping 新的P地址: 192.168.1.100 设置P 网络监控 新的D: 0.0000 设置D (设置D后回位) 打印内容: 次数: 1 日 HEX 清空 自动发送 周期 500 ms 切纸 双迎使用专业POS票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机: 3 打印 切纸 开线箱 繁体测试 驱动打印 4 高级 English XIVE 状态栏: 实时显示打印状态!	并口设置 LPT1 ▼	串口设置 COM1 → 9600 → RTS →	•]
打印机IP: 192.168.123.100 连接测试 Ping 新的IP地址: 192.168.1.100 设置IP 网络监控 新的ID: 0.0.0.0 设置ID (设置ID后四位) 打印内容: 次数: 1 日田区 清空 自动发送 周期 500 ms 切纸 欢迎使用专业Pos票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机! 3 打印 切纸 开钱箱 繁体测试 驱动打印 -4 高级 联诉 珠海极速电子科技有限公司 English 水杰祥: 实时最远打印状态! J-SPEED 状态样: 实时最远打印状态!	- 网口设置 本机IP:	192 . 168 . 1 . 110 刷新	
新的IP地址: 192.168.1.100 设置IP 网络监控 新的ID: 0.0.0.0 设置ID (设置ID后四位) 打印内容: 次数: 1.1.100 设置ID (设置ID后四位) 打印内容: 次数: 1.1.100 自动发送 周期 500 ms 切纸 欢迎使用专业POS票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机! 3 打印 切纸 灯纸 开线箱 繁体测试 驱动打印 4 高级 水灰ビ 来海极速电子科技有限公司 English 水杰栏: 实时显示打印状态! J-SPEED	打印机IP:	192 . 168 . 123 . 100 连接测试	Ping
新的ID: 0.0.00 设置ID (设置ID后四位) 打印内容: 次数: 1 日本 清空 自动发送 周期 500 ms 切纸 欢迎使用专业POS票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机: 3 打印 切纸 可纸 小纸 开线箱 繁体测试 驱动打印 -4 高级 シング 珠海极速电子科技有限公司 English 水本性: 案时最示打印状态! J-SPEED	新的IP地址:	192 . 168 . 1 . 100 设置IP [网络监控
打印内容: 次数: 1 1 日HEX 清空 自动发送 周期 500 ms 切纸 欢迎使用专业POS票据打印机公司生产的针打,热敏系列打印机! 3 打印 切纸 切纸 开钱箱 繁体测试 驱动打印 ・4 高级 医内网站: www.xprinter.net Copyright(C) J-SPEED 状态栏: 案时显示打印状态!	新的ID:	0 . 0 . 0 . 0 设置ID (设置	ID后四位)
开钱箱 案体测试 繁体测试 聚动打印 -4 寇级 珠海极速电子科技有限公司 <u>富方网站: www.xprinter.net</u> Copyright(C) J-SPEED 北杰祥: 奈时显示打印状态!	打印内容: ; 欢迎使用专业P	欠数: 1	ns 🗆 切紙 打印 切紙
繁体测试 驱动打印 -4 高级 株海极速电子科技有限公司 <u>店方网站: www.xprinter.net</u> Copyright(C) J-SPEED 状态栏: 会时显示打印状态!			开钱箱
驱动打印 ・4 高级 た評様 珠海极速电子科技有限公司 直方网站: www.xprinter.net Copyright(C) J-SPEED			繁体测试
-4 高级 ・4 高级 English <u>富方网站: www.xprinter.net</u> Copyright(C) J-SPEED 状态栏: 会时显示打印状态!			驱动打印
		-4	高级
xinye 宣方网站: www.xprinter.net Copyright(C) J-SPEED 状态栏: 实时显示打印状态!	芯库	珠海极速电子科技有限公司	English
	XINYE	<u>宣方网站: www.xprinter.net</u> Copyright(C)	J-SPEED

"1"选择打印机型号 XP-80

"2"选择 USB 通讯端口

"3"点击"打印"测试打印机是否正常

"4"通过以上设置并测试打印机正常,再点击"高级"选项会弹出相应的高级窗口



2、点击"高级"弹出窗口。如图:

Advanced				—
设置针打参数:	打印H行	设置Delta值	5 🔹	
设置默认代码页:	打印代码页	设置代码页	0	
NV Logo 演示:	NV下载			
条码打印测试	打印条码	UPC_A •	162 •	码高
P76蜂鸣器设置:	蜂鸣器功能	OFF •		
P76针打浓度设置:	浓度设置	NORMAL -		
P80黑标灵敏度设置:	设置灵敏度	12 🔹	12 🔻	SensH
串口波特率设置:	波特率设置	19200 -	(Only P58 and P76E)	
DIP开关设置:	P58DIP设置	P80DIP设置	P76EDIP设置	
二维条码测试:	二维码测试			
网络相关设置:	网络设置	蓝牙设置		
USB模式设置:	USB Printing	Virtual COM		
黑标设置:	黑标设置			
发送文件数据:	数据发送			

3、点击"网络设置",按步骤设置网络信息。如下图:

Net Setting		×
网络设置 IP地址(l): 子网掩码 默认网关	1 192 . 168 . 123 . 100 设置IP 2 255 . 255 . 255 . 0 设置掩码 3 192 . 168 . 123 . 1 设置网关	
∼WIFI设置	同时设置以上三项	だ姓
SSID:	Printer001 4	7
WIFI密码:	123456789 5	全部设置
加密类	WPA2_AES_PSK6	
	返回	



"1" 打印机 IP 地址设置

"2"子掩网码设置

"3" 打印机网关设置

"4" WIFI SSID 地址设置 注: SSID 地址是您需要连接的无线路由器名称

例:如当前的路由器(SSID)地址为: *Pinter001*,则在"SSI D"项输入此 SSID 地址。 **"5"** WIFI 密码设置 注:无线路由器所设置的保护密码

- 例: 如当前的 WIFI (路由器) 密码为: 123456789, 则在 "WIFI 密码" 输入此路由器密码。 "6" WIFI SSID 加密类型设置注: 无线路由器的加密类型
- 例:如当前的路由器(SSID)加密类型为:WPA_TKIP_AES_PSK,则在"SSID 加密类型" 选取此选项。

"7"填好前面信息,点击设置后,打印机会"嘀"响一下,然后把打印机重启一下。 大约等 30-60 秒后,会出现如下图,则说明打印机与无线路由器已连接正常。

> /**************************/ IP Address :192.168.123.100 Gate Way :192.168.123.1 Subnet Mask:255.255.255.0 WIFI SSID :Printer001

IEEE802.11b/g/n connect success!

如有疑问请拔打芯烨全国热线:4006-139-828



x-printer 扫描二维码,关注